

Artikel-Nr. 610 0012

KT-DOT 1 Universal Fernbedienung

Beschreibung

Die KT-DOT1 ist eine Universal-Fernbedienung für Klimageräte verschiedener Hersteller. Die Fernbedienung nutzt eine patentierte Technologie, die das Einstellen des Befehlssatzes der Fernbedienung vereinfacht. Die Einstellung erfolgt nicht, wie bei anderen Modellen über das Eingeben und Probieren verschiedener Codes aus einer Liste, sondern über Klartext-Eingabe des Herstellernamens.

Einstellung des Befehlssatzes

Die Fernbedienung eignet sich für die meisten Modelle der Hersteller aus der Hersteller-Liste weiter unten. Für jeden Hersteller werden unterschiedliche Fernbedienungen mit unterschiedlichen Befehlssätzen unterstützt, so dass insgesamt mehr als 2000 Original-Fernbedienungen ersetzt werden können.

1. Schieben Sie die Abdeckung der Fernbedienung nach unten. Drücken und halten Sie die Taste BRAND (S) bis im Display der Fernbedienung links unten die Anzeige „BRAND“ blinkt.
2. Geben Sie nun den Marken-Namen über die Tasten ein. Jede Taste ist mit 3-4 Buchstaben belegt. z.B. ABC. Durch Einmaliges Drücken der Taste erscheint „A“ im Display. Wenn Sie die Taste zwei Mal schnell hintereinander Betätigen erscheint „B“ usw.
3. Die Fernbedienung ergänzt ihre Eingabe zu einem der unterstützten Markennamen. Wenn der Markenname nicht richtig ist geben Sie einen weiteren Buchstaben des gewünschten Markennamens ein, bis der richtige Markenname erscheint.
4. Sobald der richtige Markenname erscheint bestätigen Sie durch Drücken der Taste „OK“. „Brand“ hört auf zu blinken. Die Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

WICHTIG

Sie können keine Eingaben machen, die nicht mit unterstützten Markennamen übereinstimmen. So können Sie z.B. nach der Eingabe von A nicht X als zweiten Buchstaben wählen. Ihre Eingabe wird von der Fernbedienung in diesem Fall ignoriert.

Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe machen, betätigen Sie die Taste OK und starten Sie mit der Eingabe des Markennamens erneut bei Punkt 1.

Bedienung des Klimagerätes

Die Fernbedienung ersetzt die Original-Fernbedienung des Klimagerätes. Anleitungen und Hinweise zur korrekten Bedienung und Einstellung finden Sie in der Original-Bedienungsanleitung. Die Fernbedienung unterstützt nur Funktionen, die auch die Original-Fernbedienung unterstützt hat. Je nach Modell ist es auch möglich, dass nicht alle Funktionen der Original-Fernbedienung unterstützt werden.

Unterstützte Marken:

Airwell, Alpin, Aucma, Aux, Boerka, Carrier, Changhong, Chigo, Chunlan, Daewoo, Daikin, Electrolux, Frestech, Fujitsu, Galanz, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, Huabao, Hualing, Hyundai, Johson, Kelon, LG, MacQuay, Midea, Mitsubishi, Panasonic National, Philco, Rowa, Saijo Denki, Sharp Sampo, Samsung, Sanyo, Shinco, Swan, Tadiran, Tatung, TCL, Toshiba, Trane, Whirlpool, Winia, Yinyan, York

Vertrieb durch:

Technocold GmbH
Triester Strasse 188
A – 1230 Wien
www.technocold.com